PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL
SOLIDSTEEL - MODELO: SSD-110L

	RESPONSÁVEL	DATA
ELABORAÇÃO	**Júlia Dias Cruz**	**16/04/2024**
REVISÃO	**Aline Vaz da Silva**	**03/05/2024**
ATUALIZAÇÃO	**-**	**-**

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL

SOLIDSTEEL Modelo: SSD-110L

[A] PRECAUÇÕES

- Evite fazer ligações telefônicas próximo ao equipamento em funcionamento.
- Não deixe a porta do equipamento em funcionamento aberta por mais de 5 minutos, se necessário, pausar a programação.
- Caso ocorra a queima do fusível, troque sempre por outro de mesma tensão.

[B] MODO DE USO

1. Conecte a tomada na rede elétrica (220V) e acione a chave ON/OFF.
2. Pressione por alguns segundos a tecla até aparecer SP no visor.
3. Pressione (um toque) a tecla e o display irá piscar.
4. Ajuste a temperatura nas teclas e e confirme apertando o botão .
5. Pressione a tecla e aparecerá TIME no display.
6. Aperte a tecla e o display piscará continuamente.
7. Ajuste o tempo nas teclas e . Caso não queira estimar o tempo, deixe selecionado a opção OFF. Confirme a seleção apertando a tecla
8. Após isso, aguarde 15 segundos e aparecerá a temperatura em que o equipamento se encontra.
9. Aperte a tecla e o processo se iniciará.
10. Ao final do tempo ajustado o equipamento deixará de aquecer.
11. Para desligar, acione a chave ON/OFF e retire o *plug* da tomada.

REFERÊNCIA

SOLIDSTEEL. **Manual de instrução:** Estufa de esterilização e secagem digital. SSD. Rev. 00 - Cód 516. Piracicaba, SP.